

RS CS modele

LISTE DES PARAMETRES TECHNICIENS (Code 123)		
Langue	Francais	言語の選択
Code machine	50	装置のタイプ 50＝急速凍結(芯温センサー)
Temperat cordon	-5°C	ドアヒーターの下限温度
Temperature degiv	5°C	霜取り終了温度
Duree degivage	20mn	霜取りヒーター稼働時間(分)
Duree drainage	12mn	霜取り終了後 水切り時間(分)
Temperat arret ventil	-8°C	霜取り終了後 ファン稼働温度
Tempo compress.degivr	2mn	霜取り終了後 コンプレッサー稼働時間(分)
Tempo ventilat.degivr	0mn	霜取り終了後 冷却ファン稼働時間(分)霜取り直後に有効
Degivage apres surgelation	non	急速凍結終了後、自動的に霜取りを行うかどうかの設定
Duree retard degiv	120mn	急速凍結中に霜取りが働いた場合何分霜取りを遅らせるかの設定(分)
Nombre degivrage	4	1日何回霜取りを行うかの設定
Anti court cycle	2mn	コンプレッサーの最低稼働時間/最低休止時間(分)ショートサイクル防止
Buzzer fin de surgelation	oui	急速凍結終了後アラームを鳴らすかどうかの設定
Sonde ambiance ajust	0°C	庫内センサーの補正值
Sonde sensor ajust	0°C	芯温センサーの補正值
Maintenance	...mois	保守期間の間隔の設定(月)
degre Celsius?	°C	温度表示単位の設定(摂氏°C、華氏F)
Cycle venti freq	qu 09	FANを何分繰り返すか
Fanction ventila duree	qu 01	何分間FANをまわすか
Code acces	0000	システムロックのアクセスコードの設定

LISTE DES PARAMETRES USINE (Code 421)		
Delta T ambiance	2°C	庫内温度デファレンシャル
Delta T sensor	2°C	サーモセンサー ディファレンシャル
Alarme secteur	00H15	停電復帰アラーム
Alarme distance	005mn	警報通告(電話回線)
Alarme porte	20s	ドアオープン アラーム
Tambiante haute	-18°C	庫内温度設定値上限
Tambiante basse	-22°C	庫内温度設定値下限
T sensor haute	00°C	サーモセンサー設定値上限
T sensor basse	-18°C	サーモセンサー設定値下限
T arret conpres	-35°C	コンプレッサー停止下限温度
Derive temperat	+5°C	庫内温度警報温度差
Derive temperat	120mn	庫内温度警報時間
Ventilation	non	FANを回転させるか停止させるか
Type machine	SURCLATION	モード切り替え(ショック、ドウコン)